



Scie sauteuse sans fil 18 volts STAB 18 LTX 100

- La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
- Poignée arceau avec surface Softgrip antidérapante
- Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
- Combinable avec toutes les batteries 18 V et tous les chargeurs des marques CAS : www.cordless-alliance-system.com

Référence	601003890
code EAN	4007430324580
Type de batterie	LiHD
tension batterie	18 V
Profondeur de coupe dans le bois	100 mm
Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux	25 mm
Profondeur de coupe dans la tôle d'acier	10 mm
Plage d'inclinaison de/à	- 45 / + 45 °
Niveaux de la fonction pendulaire	4
Vitesse en marche à vide	0 - 2.800 /min
Course de la lame de scie	22 mm
Poids sans batterie	2 kg
Poids avec batterie	2,4 kg

Équipement standard

Tubulure d'aspiration, Capot transparent, Pare-éclats, Clé mâle à six pans, sans batterie, ni chargeur